
## Schema Steuerung und Rückstauschleife im Kombi-Freiluftsäule Hinweise zum Anschluss einer Mall-Pumpstation (bauseitige Leistungen)



☐ Beantragung des Stromanschlusses beim zuständigen



Mall GmbH www.mall.info Stand: Juli 2017

Pumpen sind vor Nässe zu schützen, da

eindringendes Wasser zum Defekt führen kann.